

CHERRY W



Fixer votre guirlande **CHERRY W** pour illuminer vos soirées avec un éclairage blanc chaud !

Sur secteur, elle est idéale pour le balisage de votre jardin, de votre terrasse et aussi de vos tonnelles ! Facilement accrochable grâce à ses crochets

Existe en 2 versions :

- **CHERRY W4** avec 4 ampoules
- **CHERRY W10** avec 10 ampoules

Les plus produit :

- Personnalisable avec une ampoule multicolore : changez simplement l'ampoule pour la BULBY E27 disponible dans nos accessoires !
- Ampoules LED incluses
- Crochets d'accrochage sur chaque globe
- Résistant aux chocs, aux rayons UV et aux températures extrêmes

Caractéristiques techniques :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud

Type d'ampoule : LED E27

Nb d'ampoules : 4 (CHERRY W4) - 10 (CHERRY W10)

Lumens : 300

Type d'alimentation : Secteur

Matière : ABS

Longueur du câble : 7.5 m (CHERRY W4) - 16.5 m (CHERRY W10)


IP : 33

Classe de protection électrique : II

Tension : 230V-240V

Puissance : 3 W

Ecotaxe - DEEE : 0.16€




CHERRY W10

4.4 Kg

Ø 15 cm x L16.5 m

PCB : 2



CHERRY W4

2 Kg

Ø 15 cm x L7.5 m

PCB : 4



Secteur



LED



Blanc chaud



300 Lumens

